



SISTEMI DI CONTROLLO DELLA COPPIA

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CAPACITÀ PUISSANCE
3403504	TESTER DI COPPIA ULTRA M50	0,5 ÷ 5
3403505	TESTER DI COPPIA ULTRA M200	2 ÷ 20
3403506	TRASDUTTORE DI COPPIA ROTATIVO PER M50	0,5 ÷ 5
3403507	TRASDUTTORE DI COPPIA ROTATIVO PER M200	2 ÷ 20



BRACCI A PARALLELOGRAMMA

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	R1 mm	R2 mm	CAPACITÀ PUISSANCE Nm
3999893	BRACCIO BILANCIATORE LINEARE	200	700	40 ÷ 150
3999880	BRACCIO BILANCIATORE ERGOMICRO	130	750	fino a 25
3999881	BRACCIO BILANCIATORE ERGOMINI	100	950	fino a 50
3999882	BRACCIO BILANCIATORE ERGOMIDI	100	1100	fino a 100



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	R1 mm	R2 mm	CAPACITÀ PUISSANCE Nm
3999896	BRACCIO ERGOMINI	100	950	fino a 50
3999897	BRACCIO ERGOMIDI	120	1450	fino a 100
3999898	BRACCIO ERGOMAXI	120	1450	fino a 274

